

Wyważarka automatyczna Hofmann Megaplan megaspin 220VP



10"-30"



Wyważarka do kół Hofmann Megaplan MEGASPIN 220VP kierowana jest głównie do stacji obsługi i warsztatów samochodowych o małej i średniej liczbie usług oponiarskich.

Jest najnowszą wersją **megaspin 220V** rozbudowaną o pneumatyczne mocowanie koła na wale.

**LASER
line**

PODSTAWOWE ZALETY

- ✓ **VIRTUAL SONAR** – pomiar szerokości felgi stalowej
- ✓ Automatyczny pomiar odległości i średnicy felgi (ramię pomiarowe)
- ✓ **AUTO SELECT** - automatyczny wybór programu wyważania.
- ✓ 17" kolorowy monitor LCD
- ✓ Hamulec elektryczny, zatrzymujący koło we właściwej pozycji
- ✓ Wyważanie trwające 4,5 sekundy przy wyższych prędkościach
- ✓ Laserowy wskaźnik miejsca wklejenia ciężarka
- ✓ Virtual Direct Drive najnowszej generacji

WYWAŻARKI DO KÓŁ

DANE TECHNICZNE

Szerokość felgi	1,5" – 20"
Średnica felgi	10" – 30"
Maksymalna waga koła	65 kg
Maksymalna szerokość koła	530 mm
Maksymalna średnica koła	1200 mm
Dokładność pomiaru	1 g
Prędkość obrotowa podczas pomiaru	100 obr./min.
Temperatura pracy	5 – 50°C
Maksymalna wilgotność	< 85%
Zasilanie	230 V (1 faza, 50Hz)
Ciężar	110 kg

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

AUTO SELECT - operator wysuwając ramię pomiarowe wskazuje miejsce mocowania ciężarka. Urządzenie automatycznie wybiera jeden z trzech najczęstszych programów wyważania.

ALU M - wyważarka umożliwia nieograniczony wybór optymalnego miejsca mocowania ciężarka na nowoczesnych felgach aluminiowych.

ECO DRIVE - przeciętne koło jest rozpędzane w ciągu jednej sekundy do 100 obr./min. Następnie napęd jest odłączany i koło obraca się samodzielnie. Pozwala to na obniżenie poboru energii, zużycia elementów wyważarki i hałasu.

VIRTUAL SONAR – nowe oprogramowanie do wyważania w trybie 3D, które pozwala na pomiar szerokości obręczy. Dzięki niemu dodatkowe ramię staje się zbędne. Nowa technologia umożliwia skrócenie czasu wyważania, co zwiększa wydajność warsztatu.

NISKIE PRĘDKOŚCI WYWAŻANIA – umożliwiające bezpieczne użytkowanie bez użycia kaptura ochronnego.

LASER LINE – laserowy wskaźnik miejsca wklejenia ciężarka

WYWAŻARKI DO KÓŁ